



# 美肌キープ 水分・油分チェッカー 取扱説明書

このたびは美肌キープ 水分・油分チェッカーをお買い上げいただきありがとうございます。  
この取扱説明書では美肌キープ 水分・油分チェッカーの操作方法と安全にお取り扱い頂くための注意事項を記載しております。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、使用後は大切に保管してください。




## 外観の説明 / 製品説明


### ●本体



### ●液晶ディスプレイ



### ●本体(背面)



### ●液晶ディスプレイ(測定結果)



モデル番号	SK-03
ディスプレイ	測定方法
測定方法	BIA
寸法	85×25×13mm
動作温度	+10℃～+40℃
貯蔵温度	-20℃～+60℃
電池	LR-44×1個
電池寿命	およそ 1000回

## 液晶ディスプレイ表示の読み方

- (1) WATERは、肌の潤い/水分の状態を示します。
- (2) OILは、肌の油分の状態を示します。
- (3) CELLSは、肌状態を示します。
- (4) %は、あなたの肌の水分量(%)を示します。

## 測定方法

- (1) 測定するボタンを押すと自動的に電源がオンになり、液晶ディスプレイに各アイコンが表示されます。その後「ピッ」という電子音が鳴ったら測定準備が整った合図です。
- (2) 2つの接触ドットを測定したい箇所にしっかりと押し当ててください。約3～4秒で測定が終了し、「ピッ」という電子音で測定完了をお知らせ致します。
- (3) 測定終了後、何も操作を行わずに約30秒経過すると、自動的に電源がオフになります。再度測定を行う場合は手順(1)からやり直してください。

## 警告

- (1) 電池はLR-44を使用してください。
- (2) 製品に損傷を与える可能性があるため、電池の向きにご確認ください。
- (3) 接触するドット部分を清潔にし、乾燥させておいて下さい。  
きれいな水で柔らかい布を濡らし、その後接触するドット部分をきれいにして下さい。  
洗浄する際には、アルコールまたは他の液体を使用しないでください。
- (4) 傷や出血の部分、また金属アレルギーを持っている方は使用しないで下さい。

## 測定履歴表示

美肌キープ 水分・油分チェッカーは、過去の測定結果を5回まで記録することができます。

表示記録ボタンを押す事で、過去5回の測定結果を確認できます。

(履歴番号は1が最新の記録で、ボタンを押す毎に順次過去の記録が表示され、履歴番号5が最も古い記録です)

※測定履歴をリセット:測定ボタンを約3秒間長押しすることで、測定履歴をすべて消去することができます。

## 表示

### (1)水分

数値	1	2	3	4	5
肌水分 パーセンテージ	～33%	34～37%	38～42%	43～46%	47%～
肌のタイプ	非常に 乾燥している肌	乾燥している肌	普通の肌	潤っている肌	非常に 潤っている肌

### (2)油分

数値	1	2	3	4	5
肌のタイプ	非常に 乾燥している肌	乾燥している肌	普通の肌	脂っぽい肌	非常に 脂っぽい肌

### (3)肌状態

アイコン					
肌のタイプ	非常に 荒れている	荒れている	普通の肌	柔らかい	非常に 柔らかい

## 電池の交換方法

背面2カ所のネジを取り外し、電池カバーを開きます。

電池(LR-44)の向きをよく確かめてセットしてください。

電池カバーを閉じると、動作確認のため自動的に約1秒間液晶ディスプレイが表示されます。

製品のお問い合わせ先 support@huntkey.co.jp

HUNTKEY JAPAN 株式会社 〒101-0021 東京都千代田区外神田 5-3-1  
秋葉原 OS ビル5階