


New UI New Style



ユーザーマニュアル

ホーム画面のファンクション・ボタン位置変更



編修ボタン
位置変更

ローカル / 外付けフォルダ

ファイル マネジャー

撮影した写真は、
USB メモリに保存します

録音したファイルは、
USB メモリに保存します

ワンタッチ写真、ビデオを
バックアップ

ワンタッチ連絡先を
バックアップ

上にスワイプ

ホーム画面のファンクション・ボタン位置変更



ローカル/外付け
ファイル検索

iPhone写真

Apple ミュージック


下にスワイプ

ホーム画面のファンクション・ボタン位置変更



「」ボタンを押したまま、自由にファンクション・ボタン位置を変更できます

着せ替えテーマ



着せ替えテーマ変更




ファイル マネジャー



ファイル マネジャー



右上に「」でファイルの並べ替えと項目を表示する方法があります




右下に「」でファイルの選択とインポートができます

ファイル マネジャー



アイコン表示: ファイルを長押しすると、ファンクションメニューが表示されます。



リスト表示: ファイルを右左スライドすると、ファンクションメニューが表示されます。

シェア



「シェア」機能を使い、
ツイッター、フェイスブック、
メールで送信など、たくさんの
外部アプリで編集できます。



「Open in」機能を使い、ファイ
ルを外部アプリで開く(保存す
る)ことができます。

AGP File アプリ注意事項



AGP File アプリはFAT32形式を対応しています。
AGP File アプリを使う前に、ライトニング フラッシュドライブの形式はFAT32形式にフォーマットされたことを確認してください。ライトニング USB メモリは、その他のファイルシステムの場合には、アプリが通常動作できません。

その他のファイルシステムのライトニング USB メモリをApple社製品に接続するとき、AGP File アプリは開けない現象が起こります。上記の状況が発生する場合、ライトニング USB メモリをFAT32形式にフォーマットしてください。Apple社製品に再接続すると、アプリは通常動作できます。

* FAT32形式は1つファイルの容量が最大4GBまでです。