

美肌キープ UV チェッカー 取扱説明書




このたびは美肌キープ UV チェッカーをお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書では美肌キープ UV チェッカーの操作方法と安全にお取り扱い頂くための注意事項を記載しております。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、使用後は大切に保管してください。

特徴

- ・お子様や女性の紫外線予防対策に。
- ・日焼けまでの残り時間と%表示。
- ・紫外線指数を0から15段階で表示。
- ・SPFを設定し、肌のタイプを選択可能。

各部位の説明および製品仕様



| | | | |
|------|----------------|----|----------------------------|
| 電源電圧 | 3V | 電池 | CR2032 ボタン電池×1 (同梱) |
| 消費電力 | 10uAで検証: 1mA | 表示 | 紫外線指数: 1~15 / SPF 値: 0~100 |
| 寸法 | 59H×32W×14D mm | | 肌 (SKIN) 強度設定: 1~4 |

電池交換

- (1) ドライバーによって底のフタを開きます。
- (2) 装置を固定し、小さなステッカーによる正しいボタンの方向の方へバッテリーを消します。
- (3) バッテリーの+側が上がっていて、-側が下がっているのを確かめます。その後正しいバッテリーの角から新しいバッテリーを挿入し、左上の方向までそれを押します。

他の重要事項

お手入れ方法

- (1) 正確な測定のため、常にレンズをきれいにしておく。
- (2) 水または消毒液などを使用し、湿った綿棒または柔らかい布で優しくレンズ表面を拭く。

保管方法

- ・高温多湿を避け本体を乾燥させておき、液体、日光および風から遠ざける。
- ・保存温度: 0~50℃

用途

キャンプやプール、海水浴、スキー、スノーボードなどの屋外レジャーをはじめ、車の運転や公園でのひととき、そしてランニングやサイクリング時にもご利用頂ける、紫外線対策の強い味方です。

使用方法

●電源を入れて測定する

- (1) UVセンサーレンズに汚れやキズが無いか測定前にご確認ください。
- (2) 電源を入れる: ON/OFF ボタン (☺) を押します。
- (3) UV指数・周囲の温度を測る。
 - ☺1 センサーを日光の下に置き、レンズが直接光源に面していることを確かめます。
 - ☺2 Meas./Adj. ボタン (☺) を押すと2秒で太陽のサイン ☺ と温度が点滅するので、Meas./Adj. ボタン (☺) を離します。
 - ☺3 3秒待つと太陽のサイン ☺ と温度(℃)の点滅が止まるので、UV指数(UVI)と温度(℃)が確認できます。



●SPFと肌のタイプを変更する

- (1) SPF/SKIN ボタン (☺) を押すと、SPFのアイコンが一度点滅します。
- (2) Meas./Adj. ボタン (☺) を押すと、SPF値を調整できます(0から100まで*)。*数値は、下記【SPFとは?】の項目をご参照下さい。
- (3) 再びSPF/SKIN ボタン (☺) を押すと、SKINアイコンが点滅します。
- (4) Meas./Adj. ボタン (☺) を押して肌のタイプを選びます(1から4*)。*数値は、次項【肌のタイプと皮膚の敏感度】の項目を参照下さい。
- (5) 再びSPF/SKIN (☺) ボタンを押して値をセットします。



SPFとは?

サンプロテクション・ファクター(Sun Protection Factor)の略、紫外線をどの程度防止できるかという指数です。SPF数値は、何も塗らない皮膚素肌の状態で、20分程の間に日焼けするその時間を基準にしています。日焼け止めを塗ってこの時間が延長される程、SPFの数値が大きくなります。
(例)「SPF24」では、20分×24倍=480分=8時間となり、8時間まで日焼けが抑制されるということです。
室内にいても完璧に紫外線をカットできませんが、日常的な買い物や洗濯程度であれば「SPF10」位で足りるでしょう。長時間屋外にいる必要がある場合特に海や山にいる場合は、「SPF30」以上のものを選びましょう。紫外線防御率は、肌質によって個人差があり、PF値が高くて、数時間おきに塗り直した方が良いでしょう。

PAとは?

プロテクション グレード オフ UVA(Protection Grade of UVA)の略で、UVA防止効果の程度をあらわします。UVA-Aを照射して、2~4時間後に皮膚が黒化を起こしたかどうかで測定します。3段階に区分され、効果の度合いを「+」で表示します。

日焼け止めのSPFの目安

| | |
|---------|----------------|
| 日常生活 | SPF10~20, PA+ |
| 屋外のレジャー | SPF20~30, PA++ |
| 海や山 | SPF40以上, PA+++ |

肌のタイプと皮膚の敏感度

紫外線指数 (UVI)

| 紫外線指数 | 国際的行動指標 (国際指標) |
|-------|--|
| 0~2 | 屋外で安全に過ごせる。 |
| 3~7 | 真昼の時間帯は日陰に入るようにし、シャツを着用。日焼け止めを塗り、帽子をかぶること。 |
| 8以上 | 真昼の時間帯は屋外へ出るのを避け、日陰を確保の上、シャツと日焼け止めと帽子が必須。 |

*あくまでも一般的な目安となりますので個人差があります。


肌のタイプ (SKIN)

| 強度指数 | 紫外線に対する肌の状態 |
|------|-----------------------|
| 1 | 肌は白く赤く焼けるだけで褐色にならない。 |
| 2 | 肌の色は赤く焼けた後、褐色になる。 |
| 3 | 肌の色は褐色で赤くならず、濃い褐色となる。 |
| 4 | 肌の色は黒く紫外線に対して強い抵抗がある。 |

●温度計を設定する


- (1) Meas./Adj. ボタン (☺) を2秒間押しボタンを離すと、太陽のサイン ☺ と温度(℃/F)が点滅します。
- (2) SPF/Skin ボタン (☺) を押すと℃(摂氏)からF(華氏)、Fから℃になります。

*測定中は変更できません。



●日焼けアラームを利用する

日焼けアラームとは、日焼けが起きる(日焼け止めの効果がなくなる)までの時間を算出し、アラームでお知らせする便利な機能です。



●アラームの止め方と電源の切り方

- (1) アラームを止める: ON/OFF ボタンを2秒間押しとアラームが止まります。
- (2) 電源を切る: ON/OFF ボタンを2秒間押しと電源が切れます。

製品のお問い合わせ先 support@huntkey.co.jp

HUNTKEY JAPAN 株式会社 〒101-0021 東京都千代田区外神田 5-3-1 秋葉原 OS ビル5 階